

DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

Pauta de Treinamento de Campo — Proteção Respiratória (NR-06)

Tema: O Uso Correto e Higienização de Respiradores Semifaciais PFF2

Tempo Estimado: 10 a 15 Minutos

Público-Alvo: Auxiliares, Mecânicos e Pintores Industriais

Responsável Técnico: Eng. Fabrício Torres Moraes

1. TÓPICOS DE ABORDAGEM COM A EQUIPE

A) Reconhecendo o Risco Invisível

Névoas de tinta, poeiras de lixamento e fumos de solda penetram nos alvéolos pulmonares silenciosamente. O dano à saúde não ocorre hoje, mas sim de forma acumulada ao longo dos anos.

B) Teste de Vedação Obrigatório (Passo a Passo)

1. Coloque o respirador cobrindo o nariz e o queixo perfeitamente.
2. Ajuste os elásticos sem cruzar (o elástico superior fica no topo da cabeça, o inferior na nuca).
3. Molde a presilha metálica sobre o septo nasal com os dois dedos indicadores simultaneamente.
4. Exale fortemente: se houver escape de ar pelas bordas, o respirador está mal ajustado ou saturado.

C) Critérios de Troca e Descarte

O respirador PFF2 deve ser substituído imediatamente se apresentar: aumento perceptível na resistência da respiração (filtro entupido), elásticos frouxos, deformações estruturais ou sujidade excessiva na face interna.

Eng. Fabrício Torres Moraes
Engenheiro de Segurança do Trabalho